

PowerView® Motorisierung

Intelligenter Sonnenschutz für mehr Komfort

Jalousie

Stellen Sie sicher, dass Ihre Jalousien fachgerecht installiert und an eine Stromquelle angeschlossen sind.
Sie können sie mit oder ohne Fernbedienung bewegen.

BEDIENUNG MIT EINER FERNBEDIENUNG

Wählen Sie einen einzelnen Kanal (Tasten 1–6) oder alle Kanäle auf einmal (**all**-Taste). Die ausgewählte Kanaltaste leuchtet auf.

- ▼ Drücken Sie die **close**-Taste, um die Jalousie herunterzufahren. Erneutes Drücken erhöht die Geschwindigkeit.
- ▲ Drücken Sie die **open**-Taste, um die Jalousie hochzufahren. Erneutes Drücken erhöht die Geschwindigkeit.
- ⤵ Mit der linken **Pfeil**-Tasten wenden Sie die Lamellen in die eine Richtung.
- ⤴ Mit der rechten **Pfeil**-Tasten wenden Sie die Lamellen in die andere Richtung.
- Sie können jederzeit die **Stop**-Taste drücken, um die Jalousie auf der jeweiligen Position anzuhalten.
- ♥ Drücken Sie die **Herz**-Taste, um die Jalousie auf die Position zu bewegen, die als Lieblingsposition festgelegt ist. Auf der Rückseite erfahren Sie, wie Sie diese individuell einstellen können.



BEDIENUNG MIT DER MOTORTASTE (OHNE FERNBEDIENUNG)

Ist Ihre Fernbedienung einmal nicht zur Hand oder die Batterie leer, können Sie Ihre Jalousie zur Not mit der Motortaste steuern. Sie befindet sich an der Kopfschiene im oberen Bereich Ihrer Anlage. Jedes kurze Drücken bewirkt in Abhängigkeit von der Position des Behangs eine Aktion:

- Das Jalousie fährt nach unten.
- Der Motor stoppt, die Jalousie bewegt sich nicht weiter.
- Die Jalousie fährt nach oben.


Drücken Sie die Taste niemals länger als 3 Sekunden!

Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Fachhändler, der Sie gern fachmännisch unterstützt.
Finden Sie hier Ihren Fachhändler vor Ort: www.luxaflex.de/fachhaendler-suchen/



EINSTELLEN EINER LIEBLINGSPOSITION

Alle Anlagen werden im Werk voreingestellt. Die Lieblingsposition ist standardmäßig auf 50 % Öffnung eingestellt. Wenn Sie eine andere Position bevorzugen, können Sie Ihre benutzerdefinierte Lieblingsposition, z.B. die Durchsicht, selbst einstellen.



Dafür müssen Sie den **Programmiermodus** auf der PowerView® Fernbedienung aktivieren, um die Kommunikation zwischen der Fernbedienung und dem Motor der Sonnenschutzanlage herzustellen.

- 1 Bringen Sie die Anlage in Ihre Lieblingsposition.
Mit der ▲ **open**-, ▼ **close**- und der ■ **Stop**-Taste bewegen Sie Ihre Jalousie in die gewünschte Position.
- 2 Drücken Sie die ■ **Stop**-Taste für **6** Sekunden.
Der **Programmiermodus** der Fernbedienung wird aktiviert: Das Licht der Fernbedienung blinkt.
- 3 Drücken und halten Sie die **Motortaste**.
- 4 Drücken Sie gleichzeitig **kurz** die ♥ **Herz**-Taste.
Die Anlage bewegt sich **zur Bestätigung** einmal **kurz auf und ab**.
- 5 Lassen Sie die **Motortaste** los.
- 6 Drücken Sie die ■ **Stop**-Taste für **6** Sekunden.
Das Licht der Fernbedienung hört auf zu blinken. **Der Programmiermodus ist beendet.**
(Sie können auch warten, bis das Licht nach 20 Sekunden von allein erlischt.)

Diese Tastenkombination muss innerhalb von 3 Sekunden ausgeführt werden.

Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Fachhändler, der Sie bei weiteren Punkten der Programmierung fachmännisch unterstützen kann. Ihren Fachhändler vor Ort finden Sie hier:
www.luxaflex.de/fachhaendler-suchen/



Alle Rechte vorbehalten. Die unerlaubte Vervielfältigung, auch in Auszügen, ist untersagt. Technische Angaben können sich jederzeit ohne gesonderte Ankündigung ändern, ebenso wie sämtliche Angaben zu Stoffen, Farben, Designs, Bauteilen oder -gruppen, Produktversionen usw. Luxaflex® ist ein eingetragenes Warenzeichen und ein Produkt von HunterDouglas®. © Copyright HunterDouglas® 2020.